




Midsommar, klockan 06.00



Midsommar, klockan 09.00



Midsommar, klockan 12.00




Midsommar, klockan 15.00




Midsommar, klockan 18.00




Vår/höstdagjämning, klockan 06.00



Vår/höstdagjämning, klockan 09.00



Vår/höstdagjämning, klockan 12.00



Vår/höstdagjämning, klockan 15.00



Vår/höstdagjämning, klockan 18.00